

Забезпечення захисту від шкідливих факторів

Робітники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту згідно з ДСТУ EN ISO 20347:2015 «Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче», ДСТУ EN 1149-5:2015 «Одяг захисний», ДСТУ 7239 – 2011 ССБП. «Засоби індивідуального захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація»; ГОСТ 12.4.010 -75 ССБП. «Засоби індивідуального захисту»; ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 ССБП. «Засоби індивідуального захисту органів дихання. Загальні ТУ», НПАОП 0.00-1.04-07 «Правила вибору та застосування ЗІЗ органів дихання», НПАОП 0.00-7.12-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників». Робітники і інженерно – технічні працівники забезпечуються безкоштовно (за рахунок власника) спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального та колективного захисту органів слуху, зору, дихання та іншими типами і видами ЗІЗ згідно з нормами чинного законодавства.

Експлуатація будівельних машин

Експлуатацію будівельних машин здійснювати відповідно до параметрів, що визначені технічним паспортом та іншими вимогами щодо безпечного застосування машин, суворо дотримуючись НПАОП 0.00-1.80-18«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»

До управління і обслуговування будівельних машин допускаються особи, що отримали відповідну професійно – технічну підготовку, пройшли навчання і перевірку знань із безпеки праці. Вага вантажу, який піднімається, з урахуванням ваги вантажозахватних пристосувань і тари, не повинна перевищувати паспортну вантажопідйомність крана на даному вильоті стріли і висоті піднімання.

Змінювати виліт стріли з підвішеним вантажем дозволено тільки в межах вантажної характеристики крана.

Забороняється залишати підняті елементи і конструкції у підвішеному стані. Розстроповку встановлених на проектне місце елементів і конструкцій виконувати тільки після міцного і стійкого закріплення.

Під час використання будівельних машин рівень шуму, вібрації, загазованість, запиленість на робочих місцях машиністів не повинен перевищувати норми, а освітленість – відповідати нормам, що визначені для конкретних видів робіт.

Небезпечна зона будівельної машини повинна бути огорожена і позначена знаками безпеки.

Транспортні, вантажно – розвантажувальні роботи

При розробці ПВР на виконання вантажно –розвантажувальних робіт передбачити організаційні заходи та технічні засоби для запобігання негативному впливу на робітників небезпечних і шкідливих виробничих факторів (п.8.1.1 ДБН А.3.2-2-2009)

					92-25-ПОБ	Лист
						18
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		